

Neues Einlernen des Etikettensensor

- a) Lösen Sie den Etikettensensor durch das Drehen der Flügelmutter und nehmen Sie diesen anschließend von der Haltestange ab.
- b) Halten und platzieren Sie den Etikettensensor nun so, dass das Trägerband zwischen der Sensorgabel (siehe Bild) positioniert ist. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass das Trägerband auf der Rückseite der Gabel (keine LED vorhanden) entlang schleift.
- c) Drücken Sie nun die leicht erhabene, silberne Taste oberhalb der zweiten, grünen LED für 3 Sekunden. Es blinken nun für 5 Sekunden die orange und grüne LED gleichzeitig.
- d) Innerhalb dieser 5 Sekunden, führen Sie den Etikettensensor bitte langsam und gleichmäßig über zwei Etiketten + Etikettenspalt hin und her. Auch dabei muss sichergestellt sein, dass das Trägerband an der Rückseite des Etikettensensors (keine LED vorhanden) schleift.
- e) Nach Ablauf der 5 Sekunden, erlischt die orange LED wieder und die obere, grüne LED leuchtet konstant (Spannungsversorgung).
- f) Wenn Sie alle Schritten richtig gefolgt sind, leuchtet die untere, grüne LED nur noch dann, wenn ein Etikett zwischen der Sensorgabel steht.
- g) Befestigen Sie den Etikettensensor nun wieder auf der gewohnten Position der Haltestange.

